

Hoe gasvrij ben jij?

Volg de onderstaande stappen en verlaag de temperatuur van je cv-ketel.

LET OP!


Verlaag alleen de temperatuur van de radiatoren ☰! Laat het tapwater 🚰 altijd boven de 60 graden Celcius staan. Dan loop je geen risico op de aanwezigheid van de legionellabacterie.

ATAG
JOUW COMFORT ZONE

Merk: ATAG

Type: Blauwe Engel en Blauwe Engel II

Bedieningspaneel overzicht



A Open bedieningspaneel / menu op de cv-ketel

1. Open de klep van de cv-ketel.

B Bedien menu voor juiste temperatuur-instelling

2. Houd de 'Step-toets (1) ingedrukt tot de tekst **0 49** op het display verschijnt.
3. Druk kort op de MODE-toets (4) om **PARA** te selecteren

C Stel de juiste temperatuur in

4. Druk op de 'step'-toets (1). Het cijfer 1 en de temperatuur verschijnt **1 85**.
5. Druk op de min-toets (2) en **verlaag de temperatuur naar 70, 60 of 50 graden.**

D De laatste stap om de cv-ketel in te stellen

6. Druk op de 'store'-toets (3) om de temperatuur te bevestigen.
7. Druk kort op de MODE-toets (4) en de tekst **0 49** verschijnt op het scherm.

Gefeliciteerd, je cv-check is gelukt

Kijk voor meer informatie op www.hoegasvrijbenjij.nl

**NATUUR
& MILIEU**