

# Hoe gasvrij ben jij?

Volg de onderstaande stappen en verlaag de temperatuur van je cv-ketel.

## LET OP!


Verlaag alleen de temperatuur van de radiatoren ☰! Laat het tapwater 🚰 altijd boven de 60 graden Celcius staan. Dan loop je geen risico op de aanwezigheid van de legionellabacterie.

**ATAG**  
JOUW COMFORT ZONE

**Merk:** ATAG

**Type:** E- Serie oud (tot 2009) E22S, E26C, E32S, E22C, E32C, E223C, E264C, E325C, E325EC, E320S

## Bedieningspaneel overzicht



### A Open bedieningspaneel / menu op de cv-ketel

1. Open de klep van de cv-ketel.

### B Bedien menu voor juiste temperatuur-instelling

2. Houd de 'Step-toets (1) ingedrukt tot de tekst **0 49** op het display verschijnt.
3. Druk op de **M**-toets (2) en de tekst **PARA** verschijnt in het scherm.

### C Stel de juiste temperatuur in

4. Druk op de **S**-toets (1) en het cijfer '1' en de temperatuur verschijnen in het scherm **1 85**.
5. Druk op de **-** -toets (3) en **verlaag de temperatuur naar 70, 60 of 50 graden**.

### D De laatste stap om de cv-ketel in te stellen

6. Druk op de **+** -toets (4) en het scherm zal één keer knipperen.
7. Druk kort op de **M**-toets (2) en de tekst **5264** verschijnt in het scherm.

**Gefeliciteerd, je cv-check is gelukt**

Kijk voor meer informatie op [www.hoegasvrijbenjij.nl](http://www.hoegasvrijbenjij.nl)

**NATUUR  
& MILIEU**