

Hoe gasvrij ben jij?

Volg de onderstaande stappen en verlaag de temperatuur van je cv-ketel.

LET OP!

Verlaag alleen de temperatuur van de radiatoren ☰! Laat het tapwater 🚰 altijd boven de 60 graden Celcius staan. Dan loop je geen risico op de aanwezigheid van de legionellabacterie.


ATAG

JOUW COMFORT ZONE

Merk: ATAG

Type: I-Serie i32S, i20C, i28C, i36C, i20EC, i28EC, i36EC

Bedieningspaneel overzicht



A

Bedien menu voor juiste temperatuur-instelling

1. Open de onderste klep van de cv-ketel.

B

Stel de juiste temperatuur in

2. Druk op de -toets (1) en **verlaag de temperatuur naar 70, 60 of 50 graden**. De temperatuur knippert in het scherm en is direct actief.

Gefeliciteerd, je cv-check is gelukt

Kijk voor meer informatie op www.hoegasvrijbenjij.nl

**NATUUR
& MILIEU**