

Hoe gasvrij ben jij?

Volg de onderstaande stappen en verlaag de temperatuur van je cv-ketel.

LET OP!

Verlaag alleen de temperatuur van de radiatoren ☰! Laat het tapwater 🚰 altijd boven de 60 graden Celcius staan. Dan loop je geen risico op de aanwezigheid van de legionellabacterie.

ATAG

JOUW COMFORT ZONE

Merk: ATAG

Type: iZone Serie

Bedieningspaneel overzicht



A Open bedieningspaneel / menu op de cv-ketel

1. Open de klep van de cv-ketel.
2. Druk op de OK-toets (2).

B Bedien menu voor juiste temperatuur-instelling

3. Draai de draaiknop (1) en kies voor  Volledig menu . Druk op de OK-toets (2).
4. Draai de draaiknop (1) en kies voor  . Druk op de OK-toets (2).

C Stel de juiste temperatuur in

5. Draai de draaiknop (1) en kies voor  . Druk op de OK-toets (2).
6. Draai de draaiknop (1) en **verlaag de temperatuur naar 70, 60 of 50 graden.**

D De laatste stap om de cv-ketel in te stellen

7. Druk x4 op de Back-toets (3) om terug te keren naar het hoofdmenu.

Gefeliciteerd, je cv-check is gelukt

Kijk voor meer informatie op www.hoegasvrijbenjij.nl

**NATUUR
& MILIEU**