

Hoe gasvrij ben jij?

Volg de onderstaande stappen en verlaag de temperatuur van je cv-ketel.

LET OP!

Verlaag alleen de temperatuur van de radiatoren ☰! Laat het tapwater 🚰 altijd boven de 60 graden Celcius staan. Dan loop je geen risico op de aanwezigheid van de legionellabacterie.


awb

Altijd aan uw zijde

Merk: AWB

Type: ThermoElegance 3, 4

Bedieningspaneel overzicht



A Open bedieningspaneel / menu op de cv-ketel

1. Open de onderste klep van de cv-ketel.

B Bedien menu voor juiste temperatuur-instelling

1. Druk op de ☰ (☰) -toets (1) en de temperatuur verschijnt op het scherm.

C Stel de juiste temperatuur in

2. Druk op de ☰ (☰) -toets (1) en **verlaag de temperatuur naar 70, 60 of 50 graden.**

Gefeliciteerd, je cv-check is gelukt

Kijk voor meer informatie op www.hoegasvrijbenjij.nl

**NATUUR
& MILIEU**