

Hoe gasvrij ben jij?

Volg de onderstaande stappen en verlaag de temperatuur van je cv-ketel.

LET OP!


Verlaag alleen de temperatuur van de radiatoren! Laat het tapwater altijd boven de 60 graden Celcius staan. Dan loop je geen risico op de aanwezigheid van de legionellabacterie.

INTERGAS®

Merk: Intergas

Type: XTREME 24, 30, 36

Bedieningspaneel overzicht



A Open bedieningspaneel / menu op de cv-ketel

1. Druk op de Power LED (1) om het display aan te zetten.

B Bedien menu voor juiste temperatuur-instelling

2. Druk op de ||||| -toets (2) en de temperatuur verschijnt op het linker scherm.

C Stel de juiste temperatuur in

3. Druk op de min-toets (3) een **verlaag de temperatuur naar 70, 60 of 50 graden.**

D De laatste stap om de cv-ketel in te stellen

4. Druk op de ↔ -toets (4) om te bevestigen en P verschijnt op het rechter scherm.

Gefeliciteerd, je cv-check is gelukt

Kijk voor meer informatie op www.hoegasvrijbenjij.nl

**NATUUR
& MILIEU**