

Hoe gasvrij ben jij?

Volg de onderstaande stappen en verlaag de temperatuur van je cv-ketel.

LET OP!


Verlaag alleen de temperatuur van de radiatoren ☰! Laat het tapwater 🚰 altijd boven de 60 graden Celcius staan. Dan loop je geen risico op de aanwezigheid van de legionellabacterie.



Merk: Junkers

Type: Ceraclass Excellence ZSC, ZWC 24-3, 28-3, 35-3

Bedieningspaneel overzicht



A

Open bedieningspaneel / menu op de cv-ketel

1. Open de onderste klep van de cv-ketel.

B

Stel de juiste temperatuur in

2. Verlaag de temperatuur door de ☰ draaiknop (1) op stand 4, stand 3 of stand 2 te zetten. De aanvoertemperatuur standen zijn:
1 ≈ 40°C / 2 ≈ 49°C / 3 ≈ 58°C / 4 ≈ 65°C / 5 ≈ 74°C / 6 ≈ 84°C / max. ≈ 88°C.
Verlaag de temperatuur naar 70, 60 of 50 graden.

Gefeliciteerd, je cv-check is gelukt

Kijk voor meer informatie op www.hoegasvrijbenjij.nl

**NATUUR
& MILIEU**