

Hoe gasvrij ben jij?

Volg de onderstaande stappen en verlaag de temperatuur van je cv-ketel.

LET OP!

Verlaag alleen de temperatuur van de radiatoren! Laat het tapwater altijd boven de 60 graden Celcius staan. Dan loop je geen risico op de aanwezigheid van de legionellabacterie.



Merk: Nefit

Type: Nefit Proline NXT HRC 24/CW3, 24/CW4, 30/CW5


Bedieningspaneel overzicht



A Open bedieningspaneel / menu op de cv-ketel

1. Druk op de menu-toets (1), P1 en de temperatuur knipperen op het scherm.

B Bedien menu voor juiste temperatuur-instelling

2. Houd de menu-toets (1) ingedrukt totdat het symbool  (3) verschijnt en de temperatuur knippert.

C Stel de juiste temperatuur in

3. Druk op de ▼-toets (2) en **verlaag de temperatuur naar 70, 60 of 50 graden.**
4. Druk op de menu-toets (1), P1 en de temperatuur knipperen op het scherm.

D De laatste stap om de cv-ketel in te stellen

5. Druk op de menu-toets (1).

Gefeliciteerd, je cv-check is gelukt

Kijk voor meer informatie op www.hoegasvrijbenjij.nl

**NATUUR
& MILIEU**