

# Hoe gasvrij ben jij?

Volg de onderstaande stappen en verlaag de temperatuur van je cv-ketel.

## LET OP!


Verlaag alleen de temperatuur van de radiatoren ☰! Laat het tapwater 🚰 altijd boven de 60 graden Celcius staan. Dan loop je geen risico op de aanwezigheid van de legionellabacterie.



**Merk:** Nefit

**Type:** 9000i HR25, HR35, HR50, HR25 B, HR35 B, HR50 B

## Bedieningspaneel overzicht



### A Open bedieningspaneel / menu op de cv-ketel

1. Druk op de ☰-toets (1) en het menu verwarming verschijnt op het scherm.

### B Bedien menu voor juiste temperatuur-instelling

2. Druk op de ↘-toets (3) en kies voor de temperatuur optie.
3. Druk op de OK-toets (2).

### C Stel de juiste temperatuur in

4. Druk op de ↙-toets (3) en **verlaag de temperatuur naar 70, 60 of 50 graden.**

### D De laatste stap om de cv-ketel in te stellen

5. Druk op de OK-toets (2) om de temperatuur te bevestigen.

**Gefeliciteerd, je cv-check is gelukt**

Kijk voor meer informatie op [www.hoegasvrijbenjij.nl](http://www.hoegasvrijbenjij.nl)

**NATUUR  
& MILIEU**