

Hoe gasvrij ben jij?

Volg de onderstaande stappen en verlaag de temperatuur van je cv-ketel.

LET OP!


Verlaag alleen de temperatuur van de radiatoren ☰! Laat het tapwater 🚰 altijd boven de 60 graden Celcius staan. Dan loop je geen risico op de aanwezigheid van de legionellabacterie.



Merk: Vaillant

Type: HR Solide Plus VHR

Bedieningspaneel overzicht



A

Open bedieningspaneel / menu op de cv-ketel

1. Open de klep van de cv-ketel.

B

Stel de juiste temperatuur in

2. Draai de ☰ draaiknop (1) en **verlaag de temperatuur naar 70, 60 of 50 graden.** De temperatuur verschijnt op het display.

Gefeliciteerd, je cv-check is gelukt

Kijk voor meer informatie op www.hoegasvrijbenjij.nl

**NATUUR
& MILIEU**