

Hoe gasvrij ben jij?

Volg de onderstaande stappen en verlaag de temperatuur van je cv-ketel.

LET OP!


Verlaag alleen de temperatuur van de radiatoren ☹️! Laat het tapwater 🚰 altijd boven de 60 graden Celcius staan. Dan loop je geen risico op de aanwezigheid van de legionellabacterie.



Merk: Vaillant

Type: HRSolide VHR 10s, 28s, 24s, 18-22c, 24-28c

Bedieningspaneel overzicht



A Open bedieningspaneel / menu op de cv-ketel

1. Druk gelijktijdig op de + -toetsen (3 en 4) en "d xx" verschijnt op het scherm.
2. Druk op de + -toets of -toets (3 of 4) en kies voor 'd 01'.

B Bedien menu voor juiste temperatuur-instelling

3. Druk op de MODE -toets (2), de temperatuur verschijnt.

C Stel de juiste temperatuur in

4. Druk op de -toets en **verlaag de temperatuur naar 70, 60 of 50 graden.**
5. Houd de MODE -toets (2) ingedrukt totdat 50°C knippert op het scherm.

D De laatste stap om de cv-ketel in te stellen

6. Druk gelijktijdig op de + -toetsen (3 en 4).

Gefeliciteerd, je cv-check is gelukt

Kijk voor meer informatie op www.hoegasvrijbenjij.nl

**NATUUR
& MILIEU**