

# Hoe gasvrij ben jij?

**Volg de onderstaande stappen en verlaag de temperatuur van je cv-ketel.**

## LET OP!


Verlaag alleen de temperatuur van de radiatoren ☰! Laat het tapwater 🚰 altijd boven de 60 graden Celcius staan. Dan loop je geen risico op de aanwezigheid van de legionellabacterie.



**Merk:** Vaillant

**Type:** hrSolide, hrSolide Plus en ook de ThermoCOMPACT

## Bedieningspaneel overzicht



**Let op:** van deze cv-ketel is ook een oudere versie in de markt, thermoCOMPACT. Als je de thermoCOMPACT hebt, kun je de temperatuur niet zelf lager zetten met deze handleiding.

**A**

## Open bedieningspaneel / menu op de cv-ketel

1. Open de onderste klep van de cv-ketel.

**B**

## Stel de juiste temperatuur in

2. Draai de ☰ draaiknop (1) en **verlaag de temperatuur naar 70, 60 of 50 graden.** De temperatuur verschijnt op het display.

**Gefeliciteerd, je cv-check is gelukt**

Kijk voor meer informatie op [www.hoegasvrijbenjij.nl](http://www.hoegasvrijbenjij.nl)

**NATUUR  
& MILIEU**